

Active Sound Gateway BLE





Inhaltsverzeichnis

1.	Haftungsausschluss	1
2.	Urheberrecht	1
3.	Sicherheitshinweise	1
4.	Allgemeine Hinweise	1
5.	Einleitung	2
6.	Verwendung der App	3
7.	Verbindung via Bluetooth	3
8.	Motorstartgeräusch	4
9.	Soundeigenschaft	5
10.	Allgemeine Drehzahl	5
11.	Lautstärke	6
12.	Einstellungen speichern & Profilname	6
13.	Geräteinformation	7
14.	Einstellungen	7
15.	Profilnamen ändern	8
16.	Passwort	8
17.	Profil Einstellungen	9
18.	Einschränkungen	9



1. Haftungsausschluss

Die Inhalte, die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung aufgeführt werden, wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Cete Automotive GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der aufgeführten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt somit auf eigene Gefahr des jeweiligen Nutzers. Daher übernehmen wir - die Cete Automotive GmbH - keinerlei Haftung und Verantwortung für Schäden, die aus dem Betrieb oder falscher Handhabung und Wartung entstehen oder in jeglicher Art und Weise damit zusammenhängen.

2. Urheberrecht

Die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung ist nicht gestattet und strafbar.

3. Sicherheitshinweise

Die Installation darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal erledigt werden. Die Installation erfolgt im spannungslosen Zustand - dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen (beachten Sie hier jeweils die Vorgaben des Fahrzeugherstellers).Die Verwendung des Active Sound Gateway BLE ist ausschließlich für die in dieser Anleitung genannten Fahrzeugtypen und Modellreihen geeignet und darf dementsprechend auch nur mit diesen verwendet werden! Der Einbau erfolgt ausschließlich nach den in dieser Einbauanleitung vorgegebenen Schritten. Es dürfen nur die in dieser Anleitung genannten Anschlüsse verwendet werden. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, die Verwendung ungeeigneter Anschlüsse oder eine Montage in nicht vorgesehene Fahrzeugtypen und -Modelle entstehen, übernimmt die Cete Automotive GmbH keine Haftung. Der Hersteller behält sich vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4. Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese mitgelieferte Einleitung sorgfältig durch und halten sich an die hier vorgegeben Schritte zum Einbau des Produktes. Bei der Entwicklung des Produktes haben wir besonders auf die Sicherheit, den Bedienkomfort, das Design, innovative Entwicklung, etc. geachtet, um dem Endverbraucher ein gutes Produkt zu liefern. Trotz größter Sorgfalt, kann es jedoch bei falscher bzw. unsachgemäßer Installation, Benutzung oder bei falscher Bedienung zu Sachschäden kommen. Je nach Produkt und dessen Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes vor der Inbetriebnahme zu prüfen. Das Gerät ist bei Gewährleistungsansprüchen in der originalen Verpackung, mit dem dazugehörigen Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an den Verkäufer zurückzuschicken. Sie hierbei **Beachten** die Rücksendebestimmungen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Der Gewährleistungsanspruch und die Betriebserlaubnis erlöschen durch: unbefugte Änderungen am Gerät und dessen Zubehör, eigene Reparaturen am Gerät, Gewalteinwirkung, unsachgemäße Nutzung, öffnen des Gehäuses.





5. Einleitung

Vielen Dank für den Erwerb des Active Sound Gateway BLE. Im Folgenden werden Ihnen die Funktionalitäten und die Bedienung näher erklärt. Sie erhalten die Möglichkeit eine Kommunikation zwischen Ihrer Active Sound Abgasanlage und einem Ihrer mobilen Endgeräte herzustellen.

Die Nutzung des mobilen Endgerätes dient ausschließlich zur Konfiguration des Active Sound Gateway BLE.

Im ersten Schritt laden Sie die App aus dem AppStore herunter: Active Sound Gateway - BLE.







6. Verwendung der App

Nach dem Starten der App befinden Sie sich in der Home Ansicht. Von hier aus können Sie die Sound Parameter einstellen und zum Einstellungs-, sowie Informationsfenster navigieren.

7. Verbindung via Bluetooth

Klicken Sie bitte im Hauptbildschirm auf den Informationsbutton (i), anschließend gelangen Sie zu den Geräteeigenschaften. Hier können Sie durch Klicken auf den Pfeil (Schleife) die Gerätesuche aktivieren.

Die Verbindung erfolgt über Bluetooth.

Unter Umständen werden weitere Berechtigungen benötigt, bitte erteilen Sie diese.



	🛠 📞 🗊 20:10
• ONLINE -65 dB	reway
🎋 Geräte sucher	۱
ASG_BLE 3D	

<image><image><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header>

Sobald das Gerät gefunden wurde, wird es in der Liste angezeigt. Bitte wählen Sie es aus und klicken Sie auf Verbinden.

Anschließend werden Sie aufgefordert das Passwort einzugeben, dieses lautet werksseitig: 0000.

8. Motorstartgeräusch

Bedienen Sie den Schieber, um den Start-Sound des Fahrzeuges entsprechend Ihren Wünschen anzupassen.

Der Engine Launch Sound wird einmalig beim Starten Ihres Fahrzeuges wiedergegeben. Sie erhalten beim Einstellen ein direktes Feedback der Active Sound Abgasanlage.







9. Soundeigenschaft

In diesem Bedienfeld haben Sie die Möglichkeit, die Soundcharakteristik Ihres Fahrzeuges zu verändern. (Frequenz über Drehzahl)

Je niedriger der gewählte Wert, desto Dumpfer der Sound.

Sie müssen das Gaspedal kräftiger drücken, um den Unterschied besser zu hören.

10. Allgemeine Drehzahl

In diesem Bedienfeld haben Sie die Möglichkeit, die generelle Drehzahl Ihres Active Sound zu verändern.

Besonders bemerkbar macht sich der Unterschied im Leerlauf, da Sie das Leerlauf Geräusch deutlich wahrnehmen können.

11. Lautstärke

Das Bedienfeld der Lautstärke bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lautstärke des erzeugten Sounds Ihren Wünschen anzupassen.

12. Einstellungen speichern & Profilname

Sind Sie mit den getroffenen Einstellungen zufrieden, so klicken Sie im Nachgang auf "Einstellungen speichern".

Sollten Sie die gewählten Werte verwerfen wollen, so wechseln Sie im Fahrzeug das Fahrprogramm. Dadurch stellt das Fahrzeug die gespeicherten Werte wieder her.

Im unteren Teil der App können Sie das aktuelle Profil ablesen. Dieser Name lässt sich im Folgenden noch anpassen. Hierzu erfahren Sie später nähere Details.

🖬 🛛 😽 📞 🦣 20:10				
Active Sound • ONLINE -73 dB	d Gateway			
Geräteinformati	on			
STATUS	VERBUNDEN			
SERIENNUMMER				
HW				
FW				
Active Sound C	Gateway v.4.0			

13. Geräteinformation

Wenn Sie im Hauptbildschirm auf das "i" klicken, gelangen Sie zum Geräteinformationsfenster.

In diesem Fenster befinden sich Geräteinformationen, diese könnten bei technischen Anfragen abgefragt werden.

14. Einstellungen

Klicken Sie auf das Zahnrad Symbol für weitere Einstellungen.

aichangsamen	ung					
	* い	🧊 ி 55% 🛢 20:10				
Active Sound Gateway						
• ONLINE -5						
Einstellung	en					
ALLGEMEIN	PROFILE	EINSCHRAN KUNGEN				
PROFILNAME		Race				
PAS	SWORT ANDE	RN				
		ale di la sele de				
		an de la calenda de la cale				
F	* د ې	ஒ ா 55% 🛢 20:10				
Active Sound Gateway						
Einstellung	en					
ALLGEMEIN	PROFILE	EINSCHRÄN				
		KUNGLIN				
PROFILNAME		Race				
PASSWORT ÄNDERN						
		an serve are served by				

15. Profilnamen ändern

In diesem Bedienfeld wird Ihnen das aktuelle Profil angezeigt. Hier können Sie einen Wunschnamen für das aktive Profil definieren.

16. Passwort

Im Passwortfeld haben Sie die Möglichkeit ein Wunschpasswort für die Nutzung der App festzulegen.

Durch diese Möglichkeit können Sie verhindern, dass Dritte unbemerkt Ihre Einstellungen verändern.

Das Initialkennwort lautet 0000.

Das neue Passwort muss zwingend aus vier Zahlen bestehen und darf keine Sonderzahlen oder Buchstaben enthalten!

Bitte notieren Sie sich Ihr neues Passwort, denn dieses kann nicht zurückgesetzt werden.

F	🖬 😽 📞 🤋 🦡 🕯 20:10									
 Active Sound Gateway ONLINE -56 dB 										
Einstellungen										
ALLGE	EMEIN	PRO	FILE	EINSCHRÄN KUNGEN						
PROFIL ÄNDERN										
FAHR PRO	ZEUG FILE	START/STOPP		ESP						
PROFILANZA		\HL		3	+					
STARTPROFIL										
1	2	3								

17. Profil Einstellungen

Wählen Sie den gewünschten

Umschaltmechanismus für Ihre Abgasanlage aus. Je nach Modell kann der Umschaltmechanismus variieren.

Darüber hinaus können Sie entscheiden, wie viele unterschiedliche Soundprofile Sie nutzen möchten.

Im Bedienfeld Start Profile können Sie eines Ihrer erstellten Profile auswählen, dass beim Motorstart aktiviert wird.

Für den Fall, dass Sie als Umschaltmechanismus "Car Profile" gewählt haben, kann die Profilanzahl und das Startprofil nicht ausgewählt werden, da es vom Fahrzeug bestimmt wird.

18. Einschränkungen

Soundabschaltung:

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit sich Geschwindigkeitsbereiche festzulegen, in denen die Active Sound Abgasanlage automatisch die Lautstärke reduziert, um eine ruhigere Fahrt zu ermöglichen.

StVZO-Modus:

Sobald dieser Haken gesetzt wurde, verhält sich das Fahrzeug konform zu den Messkriterien für eine Einzelabnahme.

Bitte beachten Sie, dass wir keine TÜV-Abnahme garantieren, sondern lediglich zur Konformität der Einzelabnahme beitragen möchten.

Wir wünschen Ihnen stets eine gute Fahrt mit Ihrem Active Sound Gateway BLE.

Falls Sie Fragen bezüglich des Produktes haben, melden Sie sich bitte bei unserem Support.

Ihr Cete Automotive GmbH Team